

Verarbeitungshinweise:

1. Das erste Blatt des Formulsatzes muß ein unbeschichtetes, gut geleimtes Normalpapier sein. Es sollte keine starke Oberflächenstruktur besitzen.
Die Eignung für das Selbsttrennverfahren sollte geprüft werden. Bei Formulsätzen aus normalem Erstblatt giroform DEKA CB und giroform, ist die Verfahrenssicherheit aufgrund der unterschiedlichen Papiere geringer. Insbesondere die Haftung zwischen Blatt 1 und 2 ist problematisch. Vorherige Leimversuche, ein erhöhter Leimauftrag und vorsichtiges Separieren der Sätze ist notwendig.
Bei Formulsätzen mit giroform DEKA CB als Erstblatt in Kombination mit giroform empfehlen wir die Verwendung unseres giroform-Selbsttrennleims. Leimversuche und frühzeitiges Separieren sind hier ebenfalls notwendig - die Oberseite des giroform DEKA CB tendiert zur Verklebung mit dem giroform CF.
2. Mit Ausnahme des Erstblattes muß bei allen Papieren des Formulsatzes ein farbfreier Rand von ca. 3 mm vorhanden sein.
3. Die Laufrichtung der Blätter muß einheitlich sein. Wellige Leimkanten lassen sich vermeiden, wenn die Laufrichtung parallel zur Leimkante verläuft.
4. Die zusammengetragenen Sätze sind an der Leimkante glatt aufzustoßen. Ein Leimschnitt ist zu empfehlen. Einwandfreie Ergebnisse werden nur bei glatter Leimfläche erreicht. Der Zeitraum zwischen Leimschnitt und Leimvorgang darf nicht größer als 30 Minuten sein.
5. Zur Ermittlung der richtigen Leimauftragsmenge und des richtigen Zeitpunktes der Separation empfehlen wir, vor der Verleimung der Auflage eine Testverleimung mit einem kleinen Formularstapel durchzuführen.
6. Stapelhöhe nicht wesentlich über 30 cm. Eine gleichmäßige Beschwerung von 1-2 kg ist ausreichend.
7. Selbsttrennleim vor Gebrauch gut schütteln. Die benötigte Menge in ein kleines, sauberes Gefäß geben und mit einem weichen, nur für diesen Leim benutzen Flachpinsel, waagrecht satt auftragen, bis sich eine gleichmäßige nasse Leimfläche ergibt. Der Leimauftrag muß um so größer sein, je höher das Flächengewicht des Erstblattes ist.
8. Das Auffächern der Sätze sollte nach 30 Minuten durch vorsichtiges, seitliches Verschieben erfolgen. Eine vollständige Leimtrocknung und -haftung der Sätze wird nach ca. 2-3 Stunden erreicht. Der Einsatz von Heizgeräten wird nicht empfohlen.
9. Leimflasche nach Gebrauch gut verschließen. Leimpinsel und Gefäß mit Wasser reinigen. Lagerung des Leimes bei normaler Raumtemperatur. Eine Lagerdauer von mehr als 1 Jahr sollte vermieden werden. Unbedingt vor Frost schützen.
10. Da bei giroform DEKA-Satz-Kombinationen diverse Erstblätter mit unterschiedlichen Eigenschaften zum Einsatz kommen, können wir keine Garantie auf die Verfahrenssicherheit geben.